



舞台袖ワゴン
 ミキサー：RAMSA WR-X02
 カセットデッキ：TASCAM 202MK
 CD：TASCAM CD-450
 MD：TASCAM MD-350

舞台下手コンセント盤
 マイク：2回線、マルチ：1回線
 インターカム：1回線、プザー制御：1回線
 映像：5回線 + 1回線

舞台袖操作盤（舞台照明用）
 マスターフェーダー：1本
 サブマスターフェーダー：10本
 客席調光スイッチ：1式、作業灯スイッチ：1式



舞台	間口	9.2m (5間)
	高さ	6.3m (3間3尺) (ギャラリー下まで)
搬入口	間口	2.0m
	高さ	2.7m
Ph	奥行	5.3m (2間5尺) 6.5m (3間4尺) (舞台後壁まで)

舞台音響設備	
記号	名称
[M]	フロアマイクコンセント
[S]	フロアスピーカーコンセント
[CB]	舞台袖コネクター盤

舞台照明設備	
記号	名称
[目]	C型20A 4口用フロアコンセント
[客C]	客席コンセント盤 C型20A 4口用・4回路
[■]	舞台照明盤

**カルスタすぎと
多目的ホール**

舞台・客席平面図
 プロセニアム形式 S: 1/100